

Kod: 969 Cricket
- Cricket Çakmak
- Sibopsuz - Taşlı



Kod: 970 Cricket
- Cricket Çakmak
- Sibopsuz
- Manyetolu



Kod: 9320
- Moni Taşlı Çakmak
- Siboplu



Kod: 9336

- Koko Turbo-Pürmüzlü
Siboplu Çakmak



Kod: 7956

- Manyetolu Siboplu
Rüzgar Çakmak



Kod: 9340

- Koko Taşlı
Siboplu Çakmak



Kod: 9333

- Toscow Taşlı
- Çakmak
- Sipoblu



Kod: 9334

- Standlı Moni - P.H.L
- Taşlı - Sipoblu Çakmak



Kod: 9335

- İ-Lighter Midi
- Çakmak



Kod: 9341

- İ-Lighter Büyük
- Çakmak



Kod: 2079

- İtalyano Taşlı
Çakmak



Kod: 2072

- Koko Orta Boy
Çakmak
- Manyetolu



Kod: 9332

- Koko Manyetolu
Çakmak



Kod: 9370

- STR Manyetolu Midi Çakmak



Kod: 9371

- STR Taşlı Midi Çakmak



Kod: 9372

- STR Eko Taşlı Çakmak



Kod: 9373

- Tokai Sibopsuz Taşlı Çakmak





Kod: 9374
Mutfak Çakmağı
- Karışık Renk



Kod: 9375
Mutfak Çakmağı



Kod: 9376
Mutfak Çakmağı

